



AKTYWIZACJA

WYTWÓRNIA SPRZĘTU ELEKTROENERGETYCZNEGO  
**AKTYWIZACJA** Spółdzielnia Pracy  
31-751 Kraków, ul. Stadionowa 24

Tel. (+48) 12-644-08-92, Fax. (+48) 12-644-03-55,

Inf. handlowa (+48) 12-644-52-33

<http://www.aktzywizacja.com.pl>

[wse@aktzywizacja.com.pl](mailto:wse@aktzywizacja.com.pl)

## ZACZEP MANEWROWY PPW

### 1. Przedmiot instrukcji.

Zaczep PPW do wykonywania prac pomocniczych przy liniach napowietrznych we współpracy z drążkiem izolacyjnym wyposażonym w głowicę systemu UDI.

### 2. Sposób użytkowania.

Przed przystąpieniem do obsługi odłącznika należy sprawdzić poprzez oględziny czy zaczep nie posiada uszkodzeń mechanicznych. Zaczepu PPW można używać wyłącznie z drążkiem izolacyjnym – aby go użyć należy zatrzasać uchwyt zaczepu w głowicy drążka izolacyjnego i następnie wykonać zaplanowaną pracę.

### 3. Uwagi dotyczące eksploatacji, przechowywania, konserwacji i wycofania z eksploatacji.

Zaczep PPW przechodzi badania wyrobu u producenta. Daje to użytkownikowi gwarancję bezpiecznej i bezawaryjnej pracy przez cały czas eksploatacji pod warunkiem stosowania się do wymogów niniejszej instrukcji. Producent biorąc pod uwagę stabilność parametrów elektrycznych i mechanicznych materiałów, z których wykonany jest zaczep nie przewiduje wykonywanie okresowych badań eksploatacyjnych i gwarantuje odpowiedni jego stan przez cały okres eksploatacji. Wycofanie zaczepu z eksploatacji może nastąpić w wypadku jego zużycia, lub uszkodzenia mechanicznego. Oczywiście powyższe nie ogranicza prawa użytkownika kierującego się własnymi doświadczeniami eksploatacyjnymi do potwierdzania własności zaczepu w ustalonych przez niego okresach.

### 4. Gwarancja.

Na zaczep PPW producent udziela gwarancji na warunkach określonych w art. 577 – 581 Kodeksu Cywilnego na okres 24 miesiące od daty sprzedaży.

## ZACZEP MANEWROWY PPW

